Giffin Grip handleiding

Het afdraaihulpmiddel van het merk Giffin Grip, behoort bij en past alleen op, en is alleen te gebruiken met een elektrische pottenbakkers-draaischijf. Het dient als hulp bij het correct centreren van het met de draaischijf gevormde plastische object.

Onderstaand 1 doos met een Giffin Grip:

Het bouwpakket bestaat uit de volgende onderdelen:



Preview

Iedere doos Giffin Grip bestaat uit een bouwpakket dat een witte plastic schijf oplevert met blauwe centreer voetjes.



Montage

1. Meet de diameter van de draaischijf.

2. Zet het aanwijspunt van de zwarte schijfklem op de juiste maat op de onderste helft van de Grip. Bevestig de schijfklem met schroeven en bouten.





3. Zet alle schijfklemmen op hetzelfde maatpunt





Creatisi

4. Probeer of de bodemplaat van de Giffin Grip nauwsluitend past op de schijf. Belangrijk!



Als de bodemplaat te ruim zit dan moeten de zwarte schijfklemmen 1 merkteken terug worden geschoven.

Als de bodemplaat te krap zit een merkteken verder.

Goed geplaatst zal de bodemplaat gemakkelijk op de schijf passen, en zal geen beweging heen en weer mogelijk zijn.

5. De bovenplaat van de Giffin Grip wordt op de onderplaat geschoven. De twee worden bij elkaar gehouden door de ronde rubber ring. Er zijn in het pakket platte stelringen opgenomen zodat de bovenplaat zonder speelruimte op de onderplaat komt te zitten.



6. Draai de bovenplaat zo dat de schuifvoetjes in de openingen van de bodemplaat passen.



Oefenblad

7. De Giffin Grip is nu klaar. Plaats deze op de schijf.

8. Door de bovenplaat te draaien bewegen de schuifvoetjes door de spiralen naar het midden, naar het te centreren en af te draaien object. Draai tot het object aan alle kanten vast staat. Beweeg het object wat heen en weer. En draai opnieuw de bodemplaat een beetje.







Conceptversie

Door het ronddraaien van de elektrische draaischijf met de Giffin Grip wordt de vereiste afwerking verkregen.



Giffin Grip laat dat ook zien op de bijbehorende manual.

Proefexemplaar